

DE **Verstellhinweise**


Nur für Fachpersonal!

SIKU RB

DE Bandsysteme für


Kunststoff-Haustüren

3D-Verstellung




◇ Höhenverstellung:

DE **2** zurückdrehen > mit **3** den Türflügel in die passende Position bringen > **2** fest anziehen. Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!



◁> Seitenverstellung:

DE **2** leicht lösen > mit **4** den Türflügel gleichmäßig in die passende Position bringen > **2** fest anziehen. Spannungen auf der Achse vermeiden!



□ Andruckverstellung:

DE **5** leicht lösen > mit **6** den Türflügel in den passenden Andruck bringen > **5** fest anziehen (9 Nm).